




Инструкция по установке и эксплуатации

Коллекция: Galaxy

Душевая кабина
G8028(900x1150x2170mm)













































































Благодарим Вас за выбор продукции Black & White. Надеемся, что Вы по достоинству оцените качество нашей продукции. Перед установкой и использованием продукции, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.


ВАЖНО!

Перед установкой внимательно проверьте комплектацию выбранной Вами продукции, а также отсутствие повреждений при транспортировке. Претензии по недокомплектации и по повреждениям после установки изделия не принимаются. Во избежании травматизма при сборке и использовании изделия, внимательно прочтите данное руководство. Несоблюдение инструкции может повлечь неправильную сборку изделия и снятие изделия с гарантии.







1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1	6  X1				
7  X1	8  X1	9  M5X12 X2	10  3 mm X1	11  X2	12  X1				
13  5 mm X1	14  5 mm X1	15  6 mm X1	16  ST3.9X13 X2	17  X1	18  X2				
19  X2	20  X1	21  6 mm X1	22  X1	23  X1	24  X1				
25  X4	26  X1	27  X1	28  X1	29  X1	30  X1				
31  X1	32  X1	33  X4	34  X10	35  X3	36  X3				
37  X2	38  M5X16 X3	39  X1	40  X1	41  X1	42  ST3.9X35 X3				
43  X1	44  X1	45  X1	46  X2	47  X3	48  X3				
49  X4	50  X1								
28  X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X6
40  X1	 X2	 M5X20 X4	 X1	 X4	 X4	 X4	 X1		













X1






X1






















X1




3








7










X1

8




X1






X2
























3 mm







X1








X2






- 17

X1
- 18

X2
- 19

X2
- 20

X1
- 21

X1
- 22

X1






23







X1


24




X1



23



24



X1



X1



X1



X1



X1



X1



X1





X1




X1



X6



28




X1


25



X4





28



28




28




28

25

















27

















28















28








- 31

X1
- 32

X1
- 33

X4
- 34

X10
- 37

X2
- 43

X1
- 44

X1



40



X1




X2



M5X20

X4



X1




X4




X4



X4



X1



35



X3

36



X3


38



M5X16


X3

40




X1

41













X1

45



X1



42








ST3.9X35


X3

48



X3





Рекомендации по эксплуатации.

После каждого использования необходимо осуществлять очистку душевой кабины. Для предотвращения образования известкового налета, используйте резиновый скребок, либо мягкую ткань, замшу, но при этом не следует вытирать изделие насухо. Остатки шампуня и средств для душа могут привести к загрязнению изделия, смойте их водой после использования. Для длительного плавного скольжения стеклянных створок следует проводить очистку желобов, по которым перемещаются ролики створок.

- * Не допускайте образования известкового налета при использовании изделия с жесткой водой.
- * Избегайте использования активных моющих средств. Допустимые моющие средства должны соответствовать диапазону по шкале кислотности 4-8(pH).
- * Категорически воздержитесь от использования абразивных моющих средств.

